

Chaque folio est divisé en 20 colonnes permettant la localisation des composants

Une liaison avec un autre folio est repérée par le N° du folio et la colonne de destination.

Cette liaison continue sur le folio 5 à la colonne 2 vers l'entrée %I1.8 (voir feuille suivante)

Repères de bornes du composant

Repères du composant

PARTIE COMMANDE MD1AE916

PARTIE OPERATIVE MD1AE914

SCHEMA ELECTRIQUE

MANIPULATEUR
5 MOUVEMENTS

MD1AE914

Chaque folio est Numéroté.
Ici le folio N° 3

1258562

Folio 03/17
Original format A3

